

Manual de carregamento

Tinteiros: EPSON T032, T042, T043, T044, T046, T047, T061, T071

Atenção! Não deixe a impressora muito tempo sem tinteiros ou com tinteiros vazios! A tinta seca provoca, frequentemente, o bloqueio dos jactos da cabeça de impressão!

1. Faça um pequeno furo sobre o orifício de carga.
2. Prepare uma seringa com agulha e tinta.
3. Introduza, cuidadosamente a agulha no orifício da cor correspondente à que colocou na seringa.
Importante: o orifício deverá ser um pouco maior que a agulha da seringa.
4. Introduza, lentamente, a tinta até ao limite do orifício de carga (cerca de 5 a 7 ml de tinta).
5. Retire a agulha e limpe restos de tinta em volta do orifício de carga.
6. Cubra bem o orifício de carga com fita-cola.
7. Vire tinteiro e verifique se o orifício ficou bem tapado.
8. Com o **resetador universal** faça RESET do chip que se encontra no tinteiro (se o tinteiro for original), caso contrário impressora não aceitará a carga efectuada.
9. Repita esta operação para todos os tinteiros que desejar carregar.
10. Instale os tinteiros na impressora e proceda ao ciclo de limpeza da cabeça de impressão.
11. Não ponha a impressora logo a trabalhar. Aconselhamos que deixe a impressora sem trabalhar durante pelo menos 12 horas. Este é o tempo necessário para que sejam eliminadas pequenas bolhas de ar criadas nos canais dos tinteiros durante a recarga.

Nota: Estes são tinteiros de difícil recarregamento. É por isso natural que não consiga efectuar carregamentos totais, por isso sugerimos que faça o recarregamento antes da tinta chegar ao fim. Poderá também utilizar tinteiros recarregáveis ou sistemas de alimentação de tinta contínua.

